

## Nerladdning av programvara Libero Configuration Utility

Configuration Utility används för att göra det möjligt att välja inställningarna på Liberon.

Gå in på [www.pdf-logger.com](http://www.pdf-logger.com)

Klicka Download here

Fyll i formulär, klicka Send. Gå till din mail och klicka på länken som skickats till dig.

Klicka Spara och välj var programmet ska finnas tillgängligt.

Programmet börja laddas.

Klicka Kör, det kommer upp en fråga, klicka Kör igen.

Klicka OK, välj språk.

Installationen påbörjas, följ instruktionerna som ges, klicka Next

SerialNumber är det nummer som skickades i mailet.

Välj Complete

Klicka Finish

## Komma igång med Liberon

- Öppna programmet **Libero Configuration Utility**
- Anslut Liberon USB- port (gäller då loggen är avstängd från början. Annars håll samtidigt **Transit och Arrived- knapparna** inne tills **ConF** syns i displayen, anslut sedan loggen till USB- port.)
- Liberon visas nu som ikon i menyfönstret
- Markera Liberon genom att vänsterklicka på den
- Välj **Device/Configuration**
  
- I menyfönstret välj **Logging** i vänstra listan
  1. **Logging Interval/Duration** välj mätintervall genom att klicka pil höger alternativt vänster
  2. **Logging Mode** välj i rullningslistan **loop** eller **start stop**
  3. **Start Options** välj i rullningslistan **"Start after pressing a key"**
  4. **Transit/Arrived Initial State**, välj i rullningslistan **"Start in Transit Mode"**
  
- I listan till vänster välj **Alarm Conditions**
  1. **Alarm Mode**, välj i rullningslistan **Single Alarm Thresholds**
  2. a) **Upper Threshold**, välj genom att fylla i gradantal  
b) **Lower Threshold**, välj genom att fylla i gradantal
  3. **Alarm Delay Time**, välj i rullningslistan när alarm ska ge utslag genom att välja en siffra och i andra rullningslistan min, hour eller day.
  4. **Applay**

## Avläsning av mätning

Programmet **Libero Configuration Utility** måste **inte** vara öppet för att pdf- filen efter mätning ska visa sig. Det kan ta en stund innan pdf-filen kommer fram, eftersom datorn måste hinna känna av att Liberon anslutits. Dubbelklicka på pdf-filen som kommer upp. För att stänga av Liberon sätt loggen i ConF (se ovan *punkt två*) anslut till USB- port markera loggen och under **Device/Configuration/Logging**. Därefter välj under Start Mode, "Start after pressing TRANSIT key". Avsluta därefter genom att trycka på knappen "Applay". Inställningarna är sparade och Liberon kommer att fungera efter dessa nästa gång loggen sätts igång på nytt genom att trycka på den vita knappen TRANSIT.